


Utilisation et d'entretien

ATTENTION

L'utilisation de produits détergent contenant de l'alcool, des acides puissants ou de l'acétone est fortement déconseillé. En cas de contact avec une de ces substances, nettoyez immédiatement la surface avec de l'eau savonneuse pour éviter la formation de taches permanentes. Attention également à utiliser un détergent incolore afin d'éviter l'exposition à des pigments qui pourrait se fixer sur le produit.



Eviter le contact avec des produits colorant tels que vernis à ongle, coloration pour cheveux, produits autobronzant, etc. qui pourrait produire des tâche permanentes.




Ne pas utiliser d'éponge ou autres matériel de nettoyage contenant des fibres métalliques. Ne pas couper ou marteler la surface. Eviter le contact avec des objet très chauds, ou sortis du feu, ni verser des liquides bouillants comme de l'huile.

PRODUITS D'ENTRETIEN CONSEILLÉS

Eponge douce sans fibres métalliques
Eau de Javel
Ammoniaque
Détergent doux
Produits anti-calcaires


CONSEIL D'ENTRETIEN

Eliminez les restes de saleté avec un chiffon ou une éponge douce, en utilisant un détergent doux. Rincez à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux.



RÉSIDUS CALCAIRE

Eliminez les restes de calcaire avec un chiffon ou une éponge, avec du jus de citron ou du vinaigre dilué dans de l'eau. Si les dépôts persistent, répétez l'opération en laissant agir le produit pendant 20 min. maximum. Rincez à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux.



RESTES DE SUBSTANCES COLORANTES

Eviter le contact prolongé avec des substances colorantes tel que le café, le vin, etc. Eliminer immédiatement les tâches avec un chiffon ou une éponge, en utilisant un détergent doux. Si la tâche persiste, utilisez de l'eau de Javel diluée. Rincez à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux.